Imported by / Importado por:

Argentina

DLT IMPORT S.A.
Nicaragua 4680 (1414) Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4832-2174 - Fax (54 11) 4832-7906
e-mail: info@kiddy-ar.com - www.kiddy-ar.com

Brasil

Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, km 272 nº 3666
Cep 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (55 11) 4787-0744 - Fax: (55 11) 4787-0096
CNPJ: 60.688.090/0001-87
e-mail: sac@lenox.com.br - www.lenox.com.br

Chile

Comercial e Industrial Stroller Ltda.
Av. San Ignacio 451, Comuna de Quilicura
Santiago , Chile
Tel: (56 2) 685-8300
e-mail: servicio.clientes@bebesit.cl - www.bebesit.cl

Colombia

Redicol S.A.
Bogotá: Calle 170 Nº 21A-12 - PBX 217-9133
Cali: Calle 26 Nte Nº 6 Bis-41 Barrio Santa Mónica PBX 449-3393
Tel: (57 1) 217-9133 - Fax: (57 1) 544-2333
e-mail: ventas@reditoys.com - www.reditoys.com

Costa Rica - El Salvador - Guatemala Honduras - Nicaragua - Panamá

Comercializadora Internacional EO, S.A.
De Vargas Matamoros 50 metros al norte,
La Uruca, San Jose, Costa Rica
Tel: (506) 2291-7220 - Fax (506) 2291-6998
e-mail: info@eocomer.com - www.eocomer.com

México

Productos Infantiles Selectos, S.A. de C.V. (PRINSEL)
Av. Valle de las Alamedas 70, Izcalli del Valle, Tultitlán
Edo. de México. C.P. 54945
Tel: (52 55) 5321-4900
RFC: PIS 830325 NG3
e-mail: prinsel@prinsel.com - www.prinsel.com

Perú - Bolivia - Ecuador

Fabrica de Bicicletas y Coches S.A.
Jr. Puno 102 3er.piso - Lima - Perú
Tel: (51 1) 427-8650 - Fax: (51 1) 427-0112
e-mail: ventas@baby-kits.com - www.baby-kits.com

Uruguay

Yomani S.A.
Igualdad 1124 - CP 11700 - Montevideo - Uruguay
Tel: (598 2) 336-5606 - Fax: (598 2) 336-1830
e-mail: info@yomani.com.uy - www.yomani.com.uy

Venezuela

Industrias ProBebé, C.A.
Calle Santa Clara - Edif. Orión - P.B. - Boleíta Norte - Caracas - Venezuela
Tel/Fax: (58 212) 237-6039 - 237-6160 - 238-0739 - 238-1846 - 234-4746
RIF: J-30827091-1
e-mail: ventas@cutebabiesonline.com - www.cutebabiesonline.com

Baby Alliance
Member
www.babyalliance.com

---

bebesit

MANUAL DE INSTRUCCIONES / SILLA ALTA
MODELO: YB601A



Baby Alliance
Member

instrucciones

1. Instrucciones

Importante: Conserve el manual para futuras referencias, léalo cuidadosamente.

Adecuado para niños de 6 meses a 6 años de edad; con un peso menor a los 18 kgs, cuando el niño pueda sentarse por sí solo.

Puede ser usado como mesa después de los 3 años de edad.

LISTA DE LAS PARTES


Cubierta de la silla
Espaldar
Apoyabrazos derecho
Refuerzo
Pierna derecha
Pieza de articulación de la mesa
Apoyabrazos izquierdo
Bandeja lavable
Bandeja ajustable
Tope de la mesa
Pieza de articulación de la silla
Descansapiés
Pierna izquierda
Pieza de articulación de la mesa
Tornillo plástico

PASOS PARA ENSAMBLAR


18
Botón ajustable



Estado cuando se usa como mesa y silla (fig 19)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Montaje de su hijo en la silla

1. Siente al niño en la silla después de la fijación.
2. Asegure la hebilla.
3. Ajustar el sistema de cinturón a la longitud deseada.
4. Instale la bandeja ajustable.

Advertencias:

1. No la use hasta que su niño esté en capacidad de sentarse solo.
2. No usar si cualquiera de las piezas está rota, desgastada o no está.
3. No use hasta que todas las partes estén correctamente ensambladas y ajustadas.
4. Es extremadamente peligroso dejar la Silla Alta cerca del fuego, aparatos de calefacción, tales como soldador eléctrico, y calentador de gas. No lo haga.
5. Evite lesiones graves debido a caídas o resbalones. Asegure siempre al niño en el asiento. Nunca deje al niño sin supervisión.





Ensamble la silla y la mesa

3.7 Inserte la silla en los orificios correlativos con el tope de la mesa (fig 13). Finalícela como en la (fig 14).




botón ajustable
16


Bandeja lavable
17
partes sobresalientes

Instale y ajuste la bandeja ajustable

3.8 Inserte muescas en ambos lados en el lugar correlativo (fig 15); presione el botón ajustable mientras jala de la bandeja hasta escuchar un "click" (fig 16 & 17). La bandeja puede ser ajustada en 3 posiciones.

Ajuste el espaldar

3.9 El espaldar puede ser ajustado en 3 posiciones: Levante el botón ajustable y dele la posición deseada (fig 18).


Cerrojo
Espaldar
Pilar del espaldar
Refuerzo
1

Ensamble el espaldar y el refuerzo

3.1 Abotone el espaldar y el refuerzo. Coloque el cerrojo en los agujeros del eje (fig 1).

Ensamble el refuerzo, espaldar y el apoyabrazos

3.2 Coloque dos pilares atornillados en la base del orificio correlativo a la izquierda del reposabrazos de la silla (Fig 3).

3.3 Coloque el pilar en el espaldar en los agujeros giratorios correlativos (fig 4).


L
2
Apoyabrazos izquierdo
Agujeros giratorios
R
Apoyabrazos Derecho
Pieza de articulación de la silla (2 piezas)
destornillador
Tornillo plástico (18pcs)



3



4



5



6

3.4 Tome la pieza de articulación de la silla (fig 5), a continuación inserte los tornillos plásticos en los orificios con un destornillador hasta que estén asegurados (fig 6 & 7).



7



8



9

Atención: Por favor revise el estado de los tornillos cada 1 ó 2 meses. Si hay alguno flojo, por favor ajústelo con un destornillador antes de continuar usándolo.

3.5 Inserte dos piezas de articulación de la silla en los orificios correlativos.
Atención, la forma de las partes que sobresalen en ambos lados de las piezas de conexión es la misma que las que están en el apoyabrazos (fig 8). A continuación, usando el tornillo, fije las piezas de articulación del mismo modo que en la figura 3 (fig 9).

Ensamble la mesa



10

L
Pierna izquierda
R
Pierna derecha
Tope de la mesa
Descansapiés
Pieza de articulación de la mesa (2 piezas)

3.6 Inserte el tope de la mesa, las piezas de articulación de la mesa y descansapiés en los orificios correlativos izquierdo o derecho (fig 11 & 12); y ajuste los tornillos, como en las figuras 5 & 6.



11

Tope de la mesa
Descansapiés
Piezas de articulación de la mesa



12

Tope de la mesa
Descansapiés
Piezas de articulación de la mesa